

PAL

BRUKSVEILEDNING FRONT

1. SØKERHJUL: Vri søkehjulet til høyre eller venstre for å bytte mellom FM og AM frekvens. FM-søkerens automatiske frekvens kontroll (FAC) låser seg til senteret av stasjonen for minst forstyrrelse og optimalt mottak.

2. STYRKEINDIKATOR: Viser både at radioen er på samt status på opplading samt batteristatus. Se forøvrig instruksjoner om batteri.

3. KILDEVELGER: Skru knappen ett hakk opp for å velge FM eller to hakk for AM.

4. VOLUM: Skru volumknappen til høyre for høyere lyd, til venstre for lavere lyd. Dette er også volumknappen ved tilkobling av hodetelefoner.

BRUKSVEILEDNING BAK

1. FM-ANTENNE: Teleskopantennen benyttes til FM-mottak. Vri antennen i riktig posisjon for optimalt mottak. Ved gode forhold vil en kortere antenne gi bedre mottak. Beskytt antennen når radioen ikke er i bruk ved å legge den sammen. Antennen har ingen innvirkning på AM-frekvensen. Snu da hele radioen for bedre mottak.

2. AC/DC INNGANG: Inngang for lader, men kan også brukes som inngang av 12V strømkilde. Sett i gummipluggen når inngangen ikke er i bruk.

3. UTGANG FOR HODETELEFONER: Stereoutgang for bruk av hodetelefoner. Volumet kontrolleres med volumknappen foran. Radioens høyttaler er da ikke aktivert. Utgangen kan også brukes til opptak fra PAL eller som en høykvalitets stereo radio ved tilkobling til ekstern forsterker. Sett i gummipluggen når utgangen ikke er i bruk.

4. AUX-INNGANG: PAL formidler lyd fra andre kilder (CD MP3 spiller, IPOD etc.) ved å koble kildens utgang til PALs AUX-inngang. Sett i gummipluggen når inngangen ikke er i bruk.

5. BATTERI-KAMMER: Består av Nickel-Metal-Hydride (NiMH) batteripakke. Må ikke byttes med andre typer batterier.

BATTERIER/LADING

FØR DU STARTER:

Av sikkerhetsmessige hensyn, er ikke batteriene ladet fra fabrikken. Det er imidlertid normalt at PAL spiller fra første stund. For ikke å ødelegge de oppladbare batteriene skal følgende gjøres før PAL brukes for første gang;

RASKT OPPLADING;

Ha AV/PÅ knappen i AV-posisjon.

Kobl til strømforsyningen fra stikkontakt til AC/DC-inngangen. Etter ca. 3,5 timer er batteriene fullt oppladet. Iløpet av denne tiden vil den grønne LED batteriindikatoren i fronten blinke i forskjellige intervaller. Når ladingen er fullført, vil lyset slås av. Radioen er spilleklar.

KOBL IKKE FRA STRØMFORSYNINGEN FOR SÅ Å KOBLE DEN TIL UMIDDELBART IGJEN. Batteriene blir usatt for unødig slitasje, samt at hele oppladingen vil starte om igjen selv om batteriene er fulladet.

DERSOM BATTERIINDIKATOREN I FRONTEN IKKE BEGYNNER Å BLINKE MED EN GANG, kan man utføre en ”JUMP START”;

Ha batteriladeren/strømforsyningen koblet til. Slå på PAL. Spill i 2-3 timer. Skru av radioen, men behold strømtilkoblingen på. Det grønne LED lyset vil begynne å blinke, noe som indikerer at Rask Opplading er igang. Etter 4-5 timer kan man koble ifra radioen.

NB! Det kan ta opptil 4 oppladninger før batteriene fungerer optimalt når radioen er ny (Dette gjelder også dersom radioen ikke har vært i bruk på en stund).

Under spilling og ved strømtilkobling, er PAL fullt oppladet etter 24 timer. Batteriindikatoren er da kontinuerlig på.

Når PAL er utilkoblet, vil batteriindikatoren begynne å blinke etterhvert som batteriene blir svake. Ved normalt volum, har man da ca.20 min. gjenstående spilletid.

PAL har en spilletid på ca. 18 timer etter full opplading.

PAL vil hele tiden være fullt oppladet dersom man lar den stå med strømtilførsel på. Dette skader ikke radioen.

Dersom strømtilførselen ikke er tilkoblet, og radioen er slått av, vil batteriene utlade seg selv av sikkerhetsmessige hensyn.

VEDLIKEHOLD

PAL har en gummiert overflate. Dette gjør at den er sprutsikker, men ikke vanntett.

Den gummierte overflaten gir ekstra holdbarhet, men er ikke ripe-sikker.

Det finnes også en del vanlige kjemikalier (som f.eks. visse typer solkrem) som påvirker gummieringen. Dersom radioen blir påført flekker, vask dem umiddelbart av med vann og en myk klut for å forhindre mulig skade. Slike skader blir ikke dekket av garantien. Mild såpe brukes kun når nødvendig.