

MODEL DAB

KOMME I GANG

1. Trekk ut teleskopantennen helt på baksiden.
2. Kobl strømledningen fra radioen og til stikkontakt. Radioen vil gi et kort lydssignal. Søke –og av/på lysindikatorerne vil lyse forbigående.
3. Vri kildeknappen på frontpanelet til DAB-posisjon og press den røde av/på knappen i front for å aktivere radioen.
4. Innstill ønsket volum så snart Auto-søk er ferdig. Radiokanaler vil bli lagret i alfabetisk orden. Beskjeden ”No stations available” vil vises dersom ingen kanaler blir funnet i ditt område.

FUNKSJONER FRONT

1. **VOLUM:** Skru volumknappen til høyre for å øke volumet. Til venstre for å senke lyden. Denne knappen kontrollerer også lyden ved tilkobling av hodetelefoner.
2. **DAB/FM/AM/AUX VELGER:** Still velgeren i DAB-posisjonen for å lytte til DAB, eller vri en gang til høyre for FM, to ganger til høyre for AM og tre ganger til høyre for AUX-tilkobling.
3. **SØKEHJULET:** Vri søkehjulet til høyre eller venstre for å stille inn den analoge FM (øvre del av søkehjulet) og AM (nedre del av søkehjulet) frekvensen. Denne kontrollenheten innvirker ikke på DAB kanalene.
4. **AV/PÅ INDIKATOR:** Lyser grønt når enheten er på.
5. **SØKERINDIKATOR:** Lyser orange under optimale AM/FM forhold. Noen tilgjengelige AM-kanal vil ikke aktivere dette lyset.
6. **LCD(Liquid Crystal Display):** Viser den innstilte DAB kanal på øverste linje og listen over kanaler på nederste linje. Bruk Up/Down knappene for å bla igjennom kanalene og Menu/Select knappen for å velge og stille inn en DAB kanal. I FM/AM/Aux posisjon, vil displayet vise Tivoli Audio samt klokkeslettet.
Lave temperaturer vil innvirke på tydeligheten og raskheten til teksten. Bakgrunnslyset forblir på så lenge radioen er på – untatt i Sleep Mode. Når radioen er slått av, trykk på Info knappen for å aktivere bakgrunnslyset i ti sekunder. Skulle LCD displayet noen gang bli ødelagt eller sprekke, må ikke væsken i displayet berøres.
7. **MENU/SELECT:** Trykk for å komme inn på hovedmenyen. (trykk og hold hvis FM/AM/Aux er valgt) eller for å velge en kanal eller menyvalg. Se forøvrig

Menyvalg for mere informasjon. Meny knappen virker ikke når radioen er innstilt på FM, AM eller Aux. Det gjør imidlertid Select knappen. Noen menyvalg kan foretas når radioen er innstilt på FM, AM eller Aux; bruk Opp>/<Ned knappen og Menu/Select knappen for å foreta et valg.

8. UP>/ DOWN<: Bruk disse knappene for å bytte kanal eller skumme igjennom Meny valg. Trykk på Menu/Select knappen for å stille inn DAB kanal eller annet ønsket valg. Det kan forekomme en liten forsinkelse ved kanalbytte.

9. SLEEP: Trykk for å skumme igjennom Sleep innstillingen – fra 5 minutter til 60 minutter eller velg AV. Trykk på Select knappen ved gjennomført valg.

10. #1-5 FORHÅNDSINNSTILLING: Trykk og hold nede for å lagre den innstilte DAB kanalen. Displayet vil vise "Preset 1 Saved" og radio kanalens navn samt valgt nummer vil vises. Kun DAB kanaler, ikke FM og AM, kan forhåndsinnstilles. Dersom forhåndsinnstillingsknappen trykkes og ingen kanal blir funnet, viser LCD-displayet "Empty Preset".

11. AUTOTUNE: er en funksjon som vil automatisk justere søket etter DAB kanaler dersom radioen er blitt flyttet, eller nye kanaler har kommet til. Trykk lett på knappen for et lokalt søk. Hold knappen inne i tre sekunder for et fullt søk. Trykk igjen for å kansellere AutoTune. I alle tilfeller, vil en status melding komme opp på displayet. AutoTune har ingen innvirkning på allerede forhåndsinnstilte og lagrede kanaler. Knappen virker ikke når radioen er innstilt på enten FM/AM eller Aux.

12. INFO: Denne knappen kan benyttes når radioen er innstilt på en DAB kanal. Trykk for å bla igjennom kanal informasjon: (1) DAB frekvens; (2) Kilobytes/sekund og info om stereo/mono; (3) Hyppighet av signal feil; (4) Kanal informasjon; (5) Ingen; (6) Kanal format; (7) Tid og dato. Når radioen er slått av, trykk på knappen for å aktivere bakgrunnslys i ti sekunder. Denne knappen virker ikke når radioen er innstilt på enten FM/AM eller Aux.

13. POWER: = Av/På-knapp. Det blå LCD displayet samt det grønne LED lyset vil være på når radioen er skrudd på.

14. ALARM: Trykk på denne knappen for å aktivere, programmere eller sjekke alarm tider.

15. SNOOZE (på toppen av radioen):

Dette er innsovningsknappen. Når alarmen er aktiv (radio eller tone), trykk for ønsket innsovningsstid som du allerede har oppgitt i Menyen (se forøvrig avsnittet under om Alarm).

FUNKSJONER BAK

- 1. 12VDC/1.5A:** Bruk denne utgangen for å koble til strømforsyning, evt. en 12V adapter for bruk i båt, bil etc. Model DAB må ikke plugges inn i en stikkontakt med bryter. Benytt kun strømtilførselskabelen som medfølger. Kontakt din forhandler dersom denne kabelen må byttes ut.
- 2. EKSTERN DAB/FM ANTENNE:** Se forøvrig avsnitt "AM/FM mottak" og "DAB mottak". Teleskopantennen må forvares i låst posisjon under frakt eller transport.
- 3. UTGANG FOR HODETELEFONER:** Stereoutgang for bruk av hodetelefoner (medfølger ikke). Volumet kontrolleres med volumknappen foran. Radioens høyttaler er da ikke aktivert.
- 4. MIX IN:** Denne inngangen benyttes for tilkobling av ekstern audio (eks. Fra datamaskin) til miksing med DAB, FM, AM eller Aux. Volumet må justeres på enheten som blir koblet til.
- 5. AUX-INNGANG:** Formidler stereolyd fra andre kilder som MP3 spiller, CD spiller, TV eller datamaskin. Sett Aux-knappen i front i posisjon og skru på den tilkoblede enheten. Volumet kan variere noe fra vanlig radiolytting.
- 6. REC. UTGANG:** Model DAB kan brukes som en separat tuner ved å koble den til en forsterker, mini disc, kassettspiller eller andre opptaksenheter. Hovedhøyttaleren vil forbli aktiv når denne utgangen benyttes.
- 7. BALANCE CONTROL:** Uten tilkobling av Tivoli Audio's Stereo høyttaler (selges separat), skal denne knappen være skrudd helt til venstre og Mono/Stereo knappen skal stå i Mono posisjon. Ved tilkobling av Stereo høyttaler skal denne knappen stå i stereo posisjon. Balanse knappen gir balansert lyd til begge høyttalere når den er stilt i midt posisjon. Balanse knappen innvirker ikke på bruk av hodetelefoner.
- 8. R-SPR UTGANG:** Her kobles Tivoli Audio Stereo høyttaleren (selges separat) til. Husk å stille Stereo knappen i front i riktig posisjon, samt balanse knappen. Tilkobling av annen stereo enhet enn Tivoli Audio kan skade Model DAB, og produktgarantien vil dermed opphøre.

9. MONO/STEREO BRYTER: Denne bryteren bør forbli i Mono posisjon med mindre en Tivoli Audio Stereo høyttaler er tilkoblet. Merk også at Mono innstillingen kan bidra til bedre lytterforhold på en del FM kanaler.

10. UTGANG SUB: Brukes for tilkobling av Tivoli Audio Model Subwoofer (selges separat).

11. EKSTERN AM ANTENNE: følger med enheten. Juster for optimale lytterforhold på AM frekvensen.

Menyvalg: Trykk lett på Menu/Select knappen for følgende valg:

Set Alarm: Trykk Up> knappen til "Set Alarm" kommer frem på displayet. Trykk deretter på Menu/Select som vil vise Alarm 1 "not in use". Trykk Menu/Select igjen og bruk Opp/Ned knappene for å velge tidspunkt for vekking. Trykk deretter Menu/Select. Alarm 2 velges på samme måte. Opp/Ned knappene kan nå benyttes til å velge vekking kun en gang eller daglig. Dersom vekking er valgt daglig, vil vekke-ikonet vises konstant i displayet. Ikonet forsvinner fra displayet etter at alarmer har gått dersom vekking er programmert kun en gang.

Mens Model DAB er skrudd på, kan man velge hvilken kilde man ønskes å bli vekket til (dvs. DAB, FM/AM). Volumet må også innstilles Dersom man ønsker å bli vekket av alarmlyden, trykker man på Aux, lydnivået er forhåndsinnstilt og kan ikke justeres. Dersom man ønsker å lytte til radioen etterat alarmtonen har gått av, må radioen skrues helt av og slås på på nytt.

Advarsel: Dersom alarmsignalet er innstilt til en DAB kanal, og dette signalet er blitt borte, vil det ikke komme noen lyd.

Alarm On/Off: Trykk på Menu/Select knappen og bruk Up/Down for å bla igjennom Alarm 1 og Alarm 2. Trykk Menu/Select for å velge. Alarm-ikonet vil vises på LCD skjermen når enten Alarm 1 eller Alarm 2 er blitt valgt.

Snooze: Forlenget oppvåkningstid. Trykk på Menu/Select og bruk Up/Down knappene for å velge forlenget oppvåkningsintervall mellom 5 og 60 minutter.

Sleep: Innsøvningsfunksjon. Samme fremgangsmåte som ved Snooze.

Auto-Set Clock: Dersom DAB tidsur signal er tilgjengelig innstilles enheten til denne tiden ved å velge Menu/Select og Auto-Set.

Set Clock: Manuell innstilling av tidsuret. Bruk Menu/Select knappen samt Up/Down for innstilling av riktig tid.

Avanserte innstillinger: (Trykk og hold inne Meny-knappen i 3 sek. og bruk Up/Down knappene for å bla igjennom DABs undermeny)

DRC Value: Dynamic Range Control er breddekontroll som fremhever svakere lydsignaler. Dette kan være nyttig i f.eks bråkete omgivelser eller dersom man lytter på lavt volum. Bruk Up/Down knappene for å velge imellom;

DRC 0: Av

DRC ½: ½ av sendt signal.

DRC 1: som sendt

SW versjon: indikerer programvare versjon.

Clock: Se under Menyvalg.

Station Order: for rekkefølge av kanaler som vises på den andre linjen i LCD displayet. Press Menu/Select, press Up/Down knappene for å bla igjennom: Favorite (setter favoritt kanalene først), Active (inaktive kanaler plasseres sist), Prune (inaktive kanaler fjernes) og Presets ("Favorite" må velges. Erstatter forhåndsinnstilte kanaler med 5 favoritter). Trykk Menu/Select for å lagre valg.

Favorites: Etter en kort periode i bruk, vil et hjertesymbol slå seg på automatisk ved siden av de ti mest brukte DAB kanalene.

RESET: For å omprogrammere radioen; trekk ut stikkkontakten i 10 sek., sett den deretter inn igjen. Skru på radioen. For å fjerne alle forhåndsinnstillinger, trykk og hold Info-knappen inne i tre sek. Trykk deretter på Menu/Select knappen for å bekrefte Reset. Radioen vil gi et lydsignal og slå seg av.

DAB mottak: Mottak er avhengig av hvor du befinner deg. Trekk teleskopantennen helt ut for best mottak. Digitale signaler kan, i likhet med analoge, være svake og innvirke negativt på mottakerforhold. Forsøk forskjellige plasseringer av radioen.

"Station off-air": Av og til kan sendingene opphøre pga. oppgradering eller vedlikehold av kanalene. Symbolet "Station off-air" vil vises og lydsignalet opphøre.

"?": Dersom dette symbolet dukker opp ved siden av kanalvalget, betyr det enten at stasjonen er inaktiv eller ugyldig.

AM/FM mottak: Teleskopantennen sørger for gode mottakerforhold på FM-båndet. Den har ingen effekt på AM-mottak.

For AM-mottak, brukes medfølgende AM-antenne som holdes lengst unna radioen for best mulig mottak.

Husk at betong, stål, aluminium, elektriske apparater etc. forringer mottakerforhold.

Plassering: Din DAB radio bør plasseres på et flatt underlag. Bassutgangen bak bør ikke blokkeres. Plassering i bokhylle, nær vegg eller lignende kan forringe basslyden.

Rengjøring: Bruk aldri sterke rengjøringsmidler. Fordi radiokabinettet er laget av tre, kan variasjoner forekomme.

Dersom du ønsker å koble til en høyttalerenhet på din Model DAB, anbefaler vi Tivoli Audio's matchende stereo høyttaler.