

MODEL THREE

FUNKSJONER FRONT

- 1. VOLUM:** Skru volumknappen til høyre for å øke volumet. Til venstre for å senke lyden. Denne knappen kontrollerer også lyden ved tilkobling av hodetelefoner.
- 2. KILDEVELGER:** Skru velgeknappen et klikk til høyre for FM, to klikk til høyre for AM, og tre klikk til høyre for Aux-tilkobling.
- 3. SØKEHJULET:** Vri søkehjulet til høyre eller venstre for å stille inn den analoge FM (øvre del av søkehjulet) og AM (nedre del av søkehjulet) frekvensen.
- 4. AV/PÅ INDIKATOR:** Lyser grønt når enheten er på. Dersom alarm knappen er aktivert, vil lyset være slukket selv om enheten er på.
- 5. SØKERINDIKATOR:** Lyser orange under optimale AM/FM forhold. Noen tilgjengelige AM-kanal vil ikke aktivere dette lyset.
- 6. ALARM:** Når vekketidspunkt er aktivert (se pkt. 8, Alarmhjulet), trykk inn denne knappen, og det vil lyse grønt ved siden av. Dette lyset vil være på inntil alarmknappen er slått av.
- 7. INNSOVNINGSKNAPP:** Sett kildevelgeren i ønsket posisjon (FM/AM), reguler lydstyrken. Trykk inn innsøvningsknappen og det vil lyse grønt ved siden av. Radioen vil slå seg av automatisk etter ca. 20 min. Lyset vil være på inntil knappen er deaktivert.
- 8. ALARMHJULET:** Roter aluminiumshjulet mot klokkeretningen til alarmviseren er satt på ønsket tidspunkt. IKKE skru hjulet med klokkeretningen da dette kan ødelegge mekanismen.
- 9. SLUMREKNAPP (på toppen av radioen):** Trykk denne knappen ned og hold nede et øyeblikk når alarmen går, dersom du ønsker å slumre litt lengre. Alarmen er stille i ca. 5 min. Slumretiden er ikke regulerbar.
- 10. KLOKKE:** Klokken har en kvartsmekanisme som gjør den svært nøyaktig. Klokkeenheten fungerer ved hjelp av et "AA" batteri, strømbrudd vil derfor ikke ha noen innvirkning på enheten. Sjekk batteriet årlig for maksimal nøyaktighet. Klokkelysset kan ikke skrues av eller justeres. Det vil også virke en liten stund etter at enheten er frakoblet fra strømtilførsel.

FUNKSJONER BAK

1. BALANSE KNAPP: Ved tilkobling av Stereo høyttaler (selges separat) skal denne knappen stå i stereo posisjon. Balanse knappen gir balansert lyd til begge høyttalere når den er stilt i midt posisjon. Balanse knappen innvirker ikke på bruk av hodetelefoner.

2. R-SPR UTGANG: Her kobles Tivoli Audio Stereo høyttaleren (selges separat) til. Husk å stille Stereo knappen samt balanse knappen i riktig posisjon. Tilkobling av annen stereo enhet enn Tivoli Audio kan skade Model Three, og produktgarantien vil dermed opphøre.

3. 12VDC/1.5A: Bruk denne utgangen for å koble til strømforsyning, evt. en 12V adapter for bruk i båt, bil etc. Model Three må ikke plugges inn i en stikkontakt med bryter. Benytt kun strømtilførselskabelen som medfølger. Kontakt din forhandler dersom denne kabelen må byttes ut.

4. ANTENNE KNAPP: Alle Tivoli Audio radioer har innebygd AM/FM antenne. Ved dårlige FM mottakerforhold, kan medfølgende FM antenne benyttes. Sett da bryteren i ekstern posisjon.

5. EKSTERN FM ANTENNE: Sett den medfølgende eksterne FM antennen i "F" koblingen. Husk å sett bryteren i ekstern posisjon. Juster antenneledningen til optimale mottakerforhold er oppnådd.

6. UTGANG FOR HODETELEFONER: Stereoutgang for bruk av hodetelefoner (medfølger ikke). Volumet kontrolleres med volumknappen foran. Radioens høyttaler er da ikke aktivert.

7. UTGANG SUB: Brukes for tilkobling av Tivoli Audio Model Subwoofer (selges separat).

8. AUX-INNGANG: Formidler stereolyd fra andre kilder som MP3 spiller, CD spiller, TV eller datamaskin. Sett Aux-knappen i front i posisjon og skru på den tilkoblede enheten. Volumet kan variere noe fra vanlig radiolytting.

9. REC. UTGANG: Modell Three kan brukes som en separat tuner ved å koble den til en forsterker, mini disc, kassettskriver eller andre opptaksenheter. Hovedhøyttaleren vil forbli aktiv når denne utgangen benyttes.

10. MIX IN: Denne inngangen benyttes for tilkobling av ekstern audio (eks. fra datamaskin) til miksing med FM, AM eller Aux. Volumet må justeres på enheten som blir koblet til.

11. MONO/STEREO BRYTER: Denne bryteren bør forbli i Mono posisjon med mindre en Tivoli Audio Stereo høyttaler er tilkoblet. Merk også at Mono innstillingen kan bidra til bedre lytterforhold på en del FM kanaler.

12. TIDSINNSTILLING: Klokken stilles med denne knappen som holdes nede en kort stund for små endringer, lengre for større endringer. Pass på at alarmknappen er av.

13.ALARM LYD: Denne delen av radioen bør ikke tildekkes, da alarmlyden kommer herifra.

14. BYTTE AV BATTERI: Ta av batteridekslet for å bytte batteri (minst en gang i året). Batteriet sikrer alarmfunksjon i tilfelle strømavbrudd. For å spare på batteriet, virker i så tilfelle ikke radioen eller klokkelystet.