

BRUKSANVISNING

The Connector

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

- 1. Les, oppbevar og følg** disse instruksjonene.
- 2. ADVARSEL:** Pass på å holde produktet unna regn og fuktighet for å forebygge faren for brann eller elektrisk støt.
- 3. Rengjøring:** Bruk en myk, tørr klut.
- 4. Ikke blokker** noen ventilasjonsåpninger. **Installer i overensstemmelse med produsentens instruksjoner.**
- 5. Ikke installer i nærheten av varmekilder** slik som radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.
- 6. Ikke forsøk å endre kontakten på noen måte.** En jordet kontakt har spesifikke egenskaper for å passe inn i et støpselet. Dette er av hensyn til din sikkerhet. Dersom kontakten ikke passer i støpselet, kontakt elektriker for bytte av støpselet.
- 7. Beskytt strømkabelen** fra å bli tråkket på eller klemt, særlig ved koblingene, mottak og punktet der kablene kommer ut fra apparatet.
- 8. Bruk kun koblinger/tilbehør** som er spesifisert av produsenten.
- 9. Bruk også kun stativ etc.** som medfølger produktet. Dette sikrer stabilitet og forebygger fall og andre skader på produktet.
- 10. Kobl apparatet fra strømmettet** under tordenvær eller dersom det ikke er i bruk over lengre tid.
- 11. Overlat all service til kvalifisert servicepersonale.** Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet på noen som helst måte, slik som hvis strømkabelen eller støpselet er skadet, hvis det er sølt væske på eller det har kommet gjenstander inn i apparatet. Også hvis apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, apparatet ikke virker korrekt eller det har falt i gulvet.
- 12. Benytt kun tilkoblinger** indikert på baksiden av produktet. For produktet som bruker strømtilførsel, må originalen erstattes med eksakt samme type dersom denne blir borte eller skadet. For produkter med batteritilførsel, se egen bruksanvisning.
- 13. Kobl apparatet fra strømmettet dersom:**
Strømtilførsel eller strømkabel blir skadet.
Væske har blitt sølt over produktet eller en gjenstand har falt inn inn det.
Produktet er blitt utsatt for regn eller fuktighet.
Produktet ikke fungerer normalt i henhold til bruksanvisningen.
Produktet har falt i gulvet eller blitt skadet på annen måte.
Produktet har betydelige avvik i henhold til normal ytelse.
- 14. Åpen flamme:** Hold dette produktet på sikker avstand fra alle åpne flammer, slik som tent stearinlys.
- 15. Produktet må ikke utsettes for:** drypp, sprut el. Gjenstander fylt med væske, slik som vaser, må ikke plasseres oppå produktet.
- 16. Brukstemperaturer:** Anbefalt brukstemperatur for dette produktet er fra 5 til 40 grader Celsius.

Dette produktet kan resirkuleres. Produkter med dette symbolet må IKKE kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Når produktets levetid er over, må det leveres inn til en innsamlingsstasjon for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Finn mer ut om innsamlingsstasjoner fra lokale myndigheter.

Det europeiske WEEE-direktivet (Elektrisk og elektronisk avfall) ble realisert for drastisk å redusere den avfallsmengden som havner på søppelfyllinger, og dermed redusere skadelige virkninger på miljøet og menneskers helse. Vær vennlig å opptre ansvarsfullt og resirkuler brukte produkter. Hvis produktet fremdeles kan brukes bør du vurdere å gi det bort eller selge det.

The Connector veiledning

Gratulerer med din nye Connector. Med sin brukervennlighet, finesser og fantastiske design, passer dette produktet perfekt til både din Tivoli Audio og andre lydssystem.

Ta deg tid til å lese denne sikkerhets- og bruksanvisningen for å få fullt utbytte av The Connector's mange muligheter. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte din lokale forhandler eller distributør.

Takk for at du valgte dette produktet fra Tivoli Audio. Vi håper at du vil få glede av The Connector.

Om Tivoli Audio

Tivoli Audio ble grunnlagt av Tom Devesto med det formål å designe elegante produkter som kjennetegnes av kvalitet og brukervennlighet. Som administrerende direktør og leder for forskning og utvikling i sitt tidligere selskap Cambrigde SoundWorks, har Tom Devesto vært ansvarlig for mangfoldige produktsuksesser på hjemmeunderholdning og -multi-media-markedet. DeVesto har også vært ansvarlig for produktutvikling i firmaene Advent og Kloss Video.

***Cambrigde SoundWorks er et registrert varemerke hos Creative Labs, Singapore.**

I esken med The Connector skal følgende være inkludert:

*Stømforsyning med fem utbyttbare adaptere (USA/Japan, CE, UK, AU og KR).

*Fjernkontroll (batteri installert)

*Ni dockadaptere

*Stereo lyd kabel 1.1m

*Garantikort til registrering

Komme i gang:

Før du begynner, forsikre deg om at både Tivoli radioen og The Connector er avslått.

1. Kobl medfølgende lyd kabel til "Aux"-inngangen på din Tivoli radio og til "Audio Out" på baksiden av The Connector.
2. For å kunne se videoer fra iPod på tv-skjerm, må det kobles en kompositt eller S-Video kabel (medfølger ikke) fra "Video Out" eller "S-Video" utgang på baksiden av The Connector til tilsvarende innganger på tv-apparatet. Sett deretter tv-apparatet's kildevelger på riktig inngang for å se videoen.
3. Husk å sjekke at iPoden's video-innstillinger er slått på for å motta video-signal. Kobl deretter til strømkilden. Sjekk hvilken docking adapter iPod modellen din trenger. Sett deretter i iPod. Tivoli Audio logoen vil blinke mens The Connector kommuniserer med din iPod.
4. Vri støtteskruen på baksiden av The Connector MOT klokkeretningen inntil gummiflaten har solid kontakt med baksiden av iPoden.
5. Bruk volumknappen på Tivoli radioen for ønsket lydstyrke, og bruk The Connector's fjernkontroll for å spille musikk fra iPoden.

Installering av adapter-kontakt:

1. Plasser adapter-kontakten langs høyre og venstre spor på strømforsyningen slik det er vist i illustrasjonen.
2. Skyv adapter-kontakten langs sporene til den låses i bunnen.

Bytte av adapter-kontakt:

1. Trykk og hold knappen merket "PUSH" nede.
2. Skyv adapteren-kontakten tilbake i sporene og fjern.
3. Gjenta instruksjonene ovenfor for å installere en ny adapterkontakt.

iPod Dock Adapter oversikt

Adapter # iPod Modell

- 9 5G iPod med video 30GB
- 9 U2 iPod med video 30GB
- 9 iPod classic 80GB
- 10 5G iPod med video 60GB, 80GB
- 10 iPod classic 160GB
- 11 iPod nano (2. generasjon) 2GB, 4GB, 8GB
- 12 iPhone 4GB, 8GB, 16GB
- 13 iPod nano (3. generasjon) 4GB, 8GB
- 14 iPod touch 8GB, 16GB
- 15 iPhone 3G 8GB, 16GB
- 16 iPod touch (2. generasjon) 8GB, 16GB, 32GB
- 17 iPod nano (4. generasjon) 8GB, 16GB

Funksjoner front:

1. **UNIVERSAL DOCK:** Sett inn adapteren som er tilpasset din iPod. Det er viktig for å unngå skade. Garantien gjelder ikke ved dersom eventuelle skader oppstår pga. feil bruk.
2. **STØTTESKRUE BAK:** Vri skruen mot klokkeretningen for å feste iPoden, vri med klokkeretningen for å koble fra iPoden. Husk å tilpass skruen til hver enkelt iPod modell. Det er mulig å bruke The Connector uten støtteskruen som er ment for ekstra støtte.
3. **IR SENSOR:** Mottar signaler fra fjernkontrollen.
4. **TIVOLI AUDIO PÅ-LYS:** Lyser når iPoden er i dockingstasjonen og The Connector er tilkoblet og slått på. Logoen blinker for å bekrefte hver gang signaler fra fjernkontrollen mottas. Logoen blinker i flere sekunder når iPoden settes i dockingstasjonen og begynner å kommunisere med The Connector.

Funksjoner bak:

NB: Audio og video skal bare tilkobles når The Connector er slått av.

1. **5VDC 0.5A:** Bruk denne utgangen for å koble til strømforsyningen. Benytt kun strømtilførselskabelen som medfølger. Kontakt din forhandler dersom denne kabelen må byttes ut.
2. **S-VIDEO:** Denne utgangen benyttes til kobling av S-Video kabel (medfølger ikke) mellom The Connector og tv-skjerm for fremvisning (og bedre bildekvalitet) av videoer lagret på iPoden. Husk også å sjekke videoinnstillingene på iPoden for overføring av videosignaler.
3. **VIDEO OUT:** Sett inn en kompositt videokabel (medfølger ikke) i denne utgangen og kobl til samme inngang i tv-apparatet for fremvisning av videoer lagret på iPoden.
4. **AUDIO OUT:** Kobl medfølgende kabel fra denne utgangen og til Aux-inngangen på Tivoli Audio radioen eller annen ønsket lydkilde.

Fjernkontroll:

NB: Tivoli Audio logoen vil blinke hver gang det sendes et signal fra fjernkontrollen.

1. **AV/PÅ KNAPP:** The Connector skrues automatisk på ved docking av iPoden. Har ellers vanlige av/på funksjon dersom iPoden allerede står i dockingstasjonen. iPoden lades i både av/på modus.
2. **SELECT:** Trykk for å velge.
3. **MENU:** Trykk for tilgang til iPodens hovedmeny. Trykk også for å komme tilbake fra denne hovedmenyen.

4. **OPP/NED:** Trykk for å navigere opp eller ned i iPod menyen.
5. **FREM/TILBAKE:** Trykk for å gå tilbake eller frem i et lydspor. Trykk og hold nede for rask spoling frem eller tilbake i et lydspor mens det avspilles.
6. **SPILL/PAUSE:** Trykk for å spille av sang eller video. Trykk en gang til for pause, og en tredje gang for å gjenoppta avspillingen.
7. **VOLUM +/-:** Trykk for lydnivå. Dette vil ikke kontrollere lydnivået på din Tivoli Audio radio.
8. **MUTE:** Trykk for å slå lyden helt av eller på.
9. **REPEAT:** Trykk en gang for å repetere lydsporet som spilles. Trykk igjen for å gjenta alle. Trykk en tredje gang for å kansellere kommandoen.
10. **SHUFFLE:** Trykk for tilfeldig utvalg fra spillelisten. Trykk igjen for å kansellere.
11. **BAKGRUNNSLYS:** Trykk for å aktivere bakgrunnslyset i henhold til innstillingen som er valgt på iPoden's meny.

NB: Forskjellige iPod modeller har forskjellig software. Det er derfor mulig at ikke alle nevnte kommandoer vil virke på noen iPod modeller, eller at de vil virke annerledes enn beskrevet her. Årsaken er å finne i iPoden's software, og ikke i The Connector.

Nyttige tips:

Plassering: Pass på at The Connector står på et flatt og stødig underlag. Dersom det oppstår skurring fra lydkilden under bruk, flytt enhetene lenger fra hverandre.

Docking: Vær sikker på at iPoden er korrekt plassert i The Connector, og at riktig dock adapter blir brukt. Det anbefales å fjerne et eventuelt beskyttelseshylster på iPoden for å oppnå god kontakt i dockingstasjonen.

Rengjøring: Bruk aldri sterke rengjøringsmidler på The Connector's treverk eller andre overflater.

Trefarge: The Connector's flate er utført i tre. Dette er et materiale som har naturlige variasjoner, noe som ofte gir forskjeller i utseende på The Connector og en Tivoli Audio radio. Husk også at treverk blir mørkere jo lenger det eksponeres til lys.

iPod: Dersom du har spørsmål angående din iPod, vennligst kontakt Apple Inc. eller din Apple forhandler.

Garanti:

Tivoli Audio produktene er av høy kvalitet og standard, og vi tilstreber at det produktet du nettopp har kjøpt vil vare i mange år fremover. Derfor tilbyr vi også to års garanti på enhver fabrikasjonsfeil. Garantien dekker ikke skader som følge av feil bruk og håndtering av produktet samt hendelige uhell som f.eks fall –og slagskader. Videre gjelder heller ikke garantien dersom produktet er blitt åpnet eller på annen måte modifisert fra sin originale tilstand. Kun autoriserte service-verksteder må ha håndtert produktet for at garantien skal gjelde. Dersom det skulle ha oppstått en fabrikasjonsfeil, må produktet leveres der det er kjøpt. Vi anbefaler å ta vare på emballasjen, slik at produktet kan pakkes korrekt ved forsendelse til og fra service-verksted. Garantien dekker nemlig ikke skader som skyldes uforsvarlig pakking av produktet under forsendelse. Verken Tivoli Audio eller distributør dekker forsendelsesomkostninger ved innsending av et produkt til reparasjon som er under garanti. Likeledes kreves det ikke fraktkostinger ved retur av reparert produkt under garanti.

For ytterligere informasjon om garanti service, henviser vi til forhandleren hvor produktet er kjøpt.

FOR ØVRIG GJELDER GARANTI –OG REKLAMASJONSREGLENE I HENHOLD KJØPSLOVENE I DE ENKELTE LAND DER HVOR PRODUKTET ER KJØPT.

Spesifikasjoner:

Modell: The Connector

Dimensjoner: 89.5mm W x 57mm H x 79mm D (3.52" W x 2.24" H x 3.11" D)

Vekt: 0.133 kg (4.7 oz.)

Tivoli Audio forbeholder seg retten til å endre alle spesifikasjoner uten forhåndsinformasjon.

Tivoli Audio forbeholder seg likeledes retten til produktendringer på samme premisser.

Tivoli Audio, Tivoli Audio logoen og The Connector er registrerte varemerker som tilhører Tivoli Audio, LLC. Patent Pending.

iPod og iPhone er merkevarer som tilhører Apple Inc.