

1. Koble pluggen fra høyttalerenheten til inngangen merket "R CH" på siden av hovedenheten. Plasser iSongBook'en og høyttalerenheten i ønsket posisjon.
2. Ha On/Off knappen i Off posisjon. Kobl den eksterne strømforsyningen til inngangen på baksiden merket med 12DVC/1A.
3. Sett inn dockstasjonen til iPod. Sett i den riktige adapter holderen i henhold til hvilken iPod modell du har. iPod'en installeres ved å koble dockenheten til jackpluggen på undersiden av iPod'en.
4. Vri kildeknappen på forsiden av iSongBook'en i iPod/Aux stilling og skru volumknappen til ønsket lydstyrke. iPod'en vil nå være på.

Vi anbefaler at iPod'ens EQ er avslått for størst mulig lytterglede.

FUNKSJONER FRONT

- 1. VOLUM:** Skru volumknappen til høyre for å øke volumet. Til venstre for å senke lyden. Denne knappen kontrollerer også lyden ved tilkobling av hodetelefoner. Volumstyrke måles fra 0 til 30 og vises kortvarig hver gang volumet endres.
- 2. OFF/FM/AM/iPod/AUX KNAPP:** Vri knappen en gang til høyre for å lytte til FM, to ganger til høyre for AM og tre ganger til høyre for iPod/Aux. Displayet viser henholdsvis kanal ved radiolytting, iPod symbol ved tilkobling av iPod (Fig.1).
- 3. SØKEKNAPPER:** Trykk enten opp eller ned knapper i henhold til hvilken kanal du søker. Hold knappene inne for raskt søk. For automatisk søk; hold knappen inne i noen sekunder. Når søkeren har fått inn et FM stereosignal, vises et par hodetelefoner samt "ST" i displayet. Søkeknappene brukes forøvrig også til å stille alarmen.
- 4. #1-5:** Når iSongBook er på FM eller AM frekvens, kan i alt fem stasjoner på hver frekvens lagres ved å holde lagre knappene inne et øyeblikk. Lagrings nummeret vises i displayet og en signallyd bekrefter lagring av kanalen.
- 5. LIGHT:** Trykk på denne knappen for å aktivere bakgrunnsbelysningen på iSongBook. Lyset vil slås av automatisk etter 30 sek. for strømbesparelse – eller trykk igjen for å slå av lyset manuelt. Lyset vil vare så lenge knappen holdes inne. Bakgrunnslyset kan ikke slås av manuelt dersom en iPod er dokket til og iSongBook stilt inn på iPod. Lyset vil da komme på i 30 sekunder.

6. SLEEP: En innsovningsknapp som brukes når iSongBook'en er stilt inn på FM/AM eller med tilkoblet iPod som spiller. Trykk og hold i 2 sekunder for å få 20 minutter lyttetid. Et symbol med et sovende menneske i en seng vil vises. Tallet 20 samt en lyd vil oppstå et øyeblikk. Etter 20 minutter vil iSongBook'en slutte å spille, "Standby" vil vises i displayet. Du kan nå velge mellom enten nye 20 minutter ved å trykke på Sleep knappen, bytte til en annen kilde eller skru av iSongBook. For å avbryte Sleep funksjonen; trykk og hold knappen inne. Symbolet med mennesket i sengen vil forsvinne og et bekreftende lydsignal vil høres. Sleep funksjonen virker ikke når enheten er slått av.

For å bruke Sleep funksjonen i forbindelse med Alarm funksjonen, må vekketidspunktet først stilles (se "Bruk av alarm"). Deretter vises Standby symbolet og Sleep knappen kan trykkes. Etter 20 minutter vil enheten igjen vise Standby – denne gang med tidspunktet for vekking.

7. TIME SET: Trykk og hold for å stille inn klokken. Et signal vil høres for å indikere at du har kommet inn i innstillingsfunksjonen (Fig.2) Timen vil blinke først. Trykk på Tune Up/Down knappene for å endre tid. Trykk Time Set knappen igjen for å justere minutter ved igjen å trykke på Tune Up/Down knappene (Fig.3). Trykk på Time Set knappen en tredje gang for å lagre innstillingene. Dersom batteriene ikke virker og enheten kobles ifra ekstern strømtilførsel, vil tallene blinke helt til strøm – eller batteritilførsel er gjenopprettet.

8. ALARM: Denne knappen brukes i forbindelse med Time Set og søkerknapper. Se forøvrig under "Bruk av alarm".

9. IR SENSOR: Mottar signaler fra fjernkontrollen. Ikke blokker sensoren.

10. HODETELEFONER UT(øverste venstre side): iSongBook har stereoutgang for hodetelefoner (er ikke inkludert). Når disse er tilkoblet, vil lyden fra radioens høyttaler(e) bli slått av.

FUNKSJONER BAK

1. 12VDC/1.5A: Bruk denne utgangen for å koble til strømforsyning, evt. en 12V adapter for bruk i båt, bil etc. Model DAB må ikke plugges inn i en stikkontakt med bryter. Benytt kun strømtilførselskabelen som medfølger. Kontakt din forhandler dersom denne kabelen må byttes ut.

2. AUX-INNGANG: Formidler stereolyd fra andre kilder som CD spiller, TV eller datamaskin. Sett iPod/Aux-knappen i front i posisjon og skru på den tilkoblede enheten. iPod må kobles fra docking stasjonen dersom man skal lytte på en annen ekstern lydkilde. Volumet kan variere noe fra vanlig radiolytting.

3. BATTERI DEKSEL: Bruk en mynt for å løsne dekselet. Hverken skruen eller dekselet kan fjernes helt. Skyv dekselet ned og løft for tilgang til batteriene.

4. AM KNAPP

5. BATTERI / LADER KNAPP (på innsiden av batterienheten): Skal stå på "Alkaline" ved bruk av standard "AA" alkaline batterier. NiMH for Nickel Metal Hydride eller NiCAD ved bruk av Nickel Cadmium batterier. Feil innstilling kan ødelegge enheten og dekkes ikke av garantien.

6. FM ANTENNE: Teleskopantennen benyttes til FM-mottak. Vri antennen i riktig posisjon. Ved gode mottakerforhold, vil vanligvis kortere lengde på antennen gi optimale forhold. Beskytt antennen når radioen ikke er i bruk ved å legge den sammen. Antennen har ingen innvirkning på AM-frekvensen. Snu da hele enheten for bedre mottak.

iPod Dock (venstre side)

Alle iPod modeller med dockingmulighet passer til iSongBook's universale dockstasjon ved hjelp av forskjellige adaptere. Her finner du ut hvilken adapter som passer til din modell.

Adapter Holder	iPod modell	Kapasitet
1	3.gen iPod (tynn)	10, 15, 20 GB
2	3.gen iPod (tykk)	30, 40 GB
3	iPod Mini	4, 6 GB
4	4.gen iPod (tynn)	20 GB
5	4.gen iPod (tykk)	40 GB
6	iPod m/ farge display (tynn)	20, 30 GB
7	iPod m/ farge display (tykk)	60 GB

Sett inn dockstasjonen og installer adapter holderen ved å justere de to klaffene med de to nedfellingene i docken og trykk til platen klikker på plass.

Pass på at dock stasjonen står på et jevnt og støtt underlag for at skade ikke skal oppstå. Bør lukkes under transport.

For å fjerne dock adapteren, bruk fingerneflen under det horisontale sporet og dra til adapteren løsner.

Ekstra høyttaler (høyre side)

Ta tak i pluggen på ekstra høyttalerens audiokabel og trekk forsiktig ut til ønsket lengde (ca. 1.80m totalt) og kobl til utgangen merket "R-CH". Ekstra høyttaleren festes sikkert til hovedenheten ved å stikke de fire kontaktpluggene inn i gummiringene på høyresiden av iSongBook.

Når ekstra høyttaleren er tilkoblet fungerer hovedenheten automatisk som en venstre kanal og høyttaleren som en høyre kanal.

Ekstra høyttaleren løsnes enkelt fra hovedenheten ved å dra den rett ut fra gummiringene. Når kabelen mellom de to enhetene ikke er koblet, spiller iSongBook i mono.

Kabelen trekkes inn i ekstra høyttaleren ved å vri på hjulet i retning med pilen.

For optimal stereolyd, trekkes kabelen så langt som mulig mellom de to enhetene. En rød ring indikerer at kabelen er fullt utstruktet.

Ingen av enhetene bør brukes sammen med andre produkter enn Tivoli Audio.

FJERNKONTROLL

(fjern plastikken fra batteridelen):

Visse funksjoner kan være uforenelig med noen eldre iPod modeller. For å oppdatere programvaren, gå til www.apple.com/ipod/download/

Funksjoner 2-5 bare for iPod.

1. Off: Slår av en tilkoblet iPod og setter iSongBook i Standby.

2. Album Prev./Next: For å gå frem eller tilbake til neste/forrige album

3. Playlist Prev./Next: For å gå frem eller tilbake til neste/forrige Playlist

4. Play/Pause: Trykk en gang for å spille sangen som lyser på iPod displayet.

Trykk igjen for pause/play back. Trykk og hold for å skru iPod'en av eller på når den er docket til iSongBook.

5. <> Trykk for å gå frem eller tilbake et spor. Trykk og hold for rask spoling frem eller tilbake i sporet.

6. Lys: Trykk for å aktivere bakgrunnsbelysningen på iSongBook i 30 sek.

Trykk igjen dersom du ønsker belysningen avslått før de 30 sek. har gått.

7. Preset: Trykk for å bla igjennom forhåndsinnstilte radiokanaler når iSongBook er stilt inn på FM eller AM. Denne knappen kan ikke brukes til å forhåndsinnstille kanaler.

8. Tuning: Trykk Opp eller Ned knappen for å fininnstille FM eller AM frekvenser.

9. Volume: Trykk for å skru lyden opp eller ned.

10. Mute: Trykk for å svekke lyden helt. Displayet i iSongBook vil blinke "00" inntil lyden gjenopprettes ved å trykke på knappen en gang til – eller ved å bruke volumknappene.

Merk: Fjernkontrollen påvirkes ikke ved bruk av "hold" knappen på iPod'en.

Bruk av alarm.

1. Innstilling av alarm tidspunkt: Trykk lett på alarm knappen. Ordet ”Alarm” vil blinke i displayet (Fig. 6) Trykk og hold Time Set knappen for å stille inn alarm knappen for å stille inn alarm tidspunktet. Et kort lydsignal bekrefter at innstilling av alarm tidspunkt er klart. Time vil blinke først (Fig. 7). Trykk Opp/Ned knappene for innstilling. Trykk Time Set knappen igjen for å gjøre riktig minuttvalg (Fig. 8). Trykk Time Set knappen igjen for å lagre valget.

2. Innstilling av alarm kilde: Still inn på den FM eller AM kanalen du ønsker å vekkes til (eller skru knappen på Off eller Aux (da uten tilkoblet iPod) for å våkne til et alarmsignal) og still inn lydstyrken. Alarmsignalet kan ikke justeres. Trykk og hold Alarm knappen. Et lydsignal bekrefter at alarmen er innstilt og ordet ”Alarm” vises på displayet. iSongBook’en vil gå over til Standby modus og Standby vises også i displayet (Fig.9). ”Alarm” signalet vil blinke når alarmen går av (Fig. 10)

Dersom du velger å bli vekket av alarmsignalet, vil dette lyde i 60 sek., deretter slå seg av i 60 sek. Dette gjentas i en time dersom Alarm knappen ikke trykkes inn.

For å bli vekket av iPod, følg overnevnte bruksanvisning, men koble først til iPod’en og sett kildevelgeren i iPod/Aux posisjon.

Oppsummering av alarm muligheter:

Kildevelger knapp	OFF	FM	AM	iPod/Aux
Alarm funksjon	Lydsignal	FM	AM	iPod (hvis tilkoblet) /Lydsignal

Alarm tidspunkt kan sjekkes når som helst etter innstilling ved å trykke lett på Alarm knappen.

3. Slå på alarmen igjen: Etterat alarmen har gått av, trykk på Alarm knappen for å sette på Alarmen for neste dag. ”Alarm” vil lyse opp i displayet og iSong Book vil gå i Standby. Dersom man velger en annen kilde vil Standby opphøre.

OPPLADING: Den innebygde laderen lader ”raskt” opp batteriene når laderen er tilkoblet, batteriene er satt i korrekt og iSongBook er slått av. Ellers vil batteriene bli ladet gradvis. Under lading, vil displayet vise batteri symbolet. Dette forsvinner når enheten er fullt ladet. En dock stasjonert iPod vil også bli ladet bortsett fra når iSongBook er innstilt på AM. Dette er fordi intern lading forringer AM mottak. Se forøvrig følgende tabell;

Kildevelger knapp	OFF	FM	AM	iPod/Aux
iSongBook lading	Rask	Gradvis	Gradvis	Gradvis
Dokket iPod lading	Rask	Rask	Ingen	Rask

iSongBook kan brukes uten batterier når den er koblet til AC adapter. Signalstyrken vil da ikke vises i displayet.

Displayet i iSongBook viser batteristyrken når enheten er skrudd på og batteriene riktig installert. Tre rekker viser full styrke, to rekker ca 50% og en rekke ca. 25% batteristyrke.