

iYiY

KOMME I GANG

1. Koble strømledningen til inngangen bak og deretter til en stikkontakt.
2. Trykk på On/Off knappen, sett i riktig dockstasjon i henhold til din type iPod for å avspille en sang, eller søk inn en FM radiokanal ved å vri på søkerhjulet. Innstill ønsket volum.

Merk 1: lave bassfrekvenser sliter på høyttalere og forsterkere. iYiY er utviklet for å gjengi flest mulige lave lydfrekvenser i forhold til dens egen størrelse og styrke. Vi anbefaler derfor at iPod'ens EQ er avslått for størst mulig lytterglede.

Merk 2: Volumkontrollen på din iPod regulerer bare lydstyrken til hodetelefonene. Den kan ikke benyttes til å regulere volumet som spilles av gjennom iYiY.

FUNKSJONER FRONT

1. **POWER:** Trykk knappen for av eller på.
2. **POWER LED:** Lyser grønt når enheten er slått på. Lyset intensiveres når den mottar et signal fra fjernkontrollen.
- 3 **SOURCE KNAPP:** Trykk lett for å velge kilde. Rekkefølgen er FM, AM, iPod og Aux.
4. **-TUNE+ KNAPP:** Vri knappen til høyre for å øke FM/AM frekvensen; venstre for å redusere frekvensen. Når søkeren låser seg til et stereosignal, vil displayet vise et par hodetelefoner med bokstavene "ST". Trykk inn, hold og slipp søkeknappen for å finne neste sterke radiokanal. Brukes også til å stille inn tid og alarm i forbindelse med TIME SET og ALARM knapper (se under).
5. **VOLUM:** Vri volumknappen til høyre for å øke volumet. Til venstre for å senke lyden. Denne knappen kontrollerer også lyden ved tilkobling av hodetelefoner. Volumstyrke måles fra 0 til 30 og vises kortvarig hver gang volumet endres.
6. **PRESET#1-5:** Når iYiY er på FM eller AM frekvens, kan i alt fem stasjoner på hver frekvens lagres ved å holde lagre knappene inne et øyeblikk. Lagringsnummeret vises i displayet og en signallyd bekrefter lagring av kanalen. Når kanalen er lagret, trykk lett på preset knappen. Displayet vil nå vise "m" (minne) fulgt av nummeret kanalen er lagret på. Displayet vil vise "empty"

dersom ingen kanal er blitt lagret. Fjernkontrollen kan ikke brukes til forhåndsinnstilling.

7. DOCK STASJON:

Alle iPod modeller med dockingmulighet passer til iSongBook's universale dockstasjon ved hjelp av forskjellige adaptere. Her finner du ut hvilken adapter som passer til din modell.

Adapter Holder	iPod modell	Kapasitet
1	3.gen iPod (tynn)	10, 15, 20 GB
2	3.gen iPod (tykk)	30, 40 GB
3	iPod Mini	4, 6 GB
4	4.gen iPod (tynn)	20 GB
5	4.gen iPod (tykk)	40 GB
6	iPod m/ farge display (tynn)	20, 30 GB
7	iPod m/ farge display (tykk)	60 GB

Nyere iPod modeller benytter en dock adapter som settes ned i dock stasjonen. Denne må benyttes for ikke å skade dock stasjonen! iPod enheten vil lades automatisk dersom iYiY er slått på (untatt i AM stilling).

Det er også mulig å benytte iPod Shuffle, eldre iPod modeller er andre MP3 spillere ved å bruke en audio kabel (må kjøpes separat) koblet fra hodetelefonutgangen og til enhetens Aux inngang.

8. SLEEP: En innsovningsknapp som brukes når iYiY er stilt inn på FM/AM eller med tilkoblet iPod som spiller. Trykk og hold i 2 sekunder for å få 20 minutter lyttetid. Et symbol med et sovende menneske i en seng vil vises. Tallet 20 samt en lyd vil oppstå et øyeblikk. Etter 20 minutter vil iSongBook'en slutte å spille, "Standby" vil vises i displayet. Du kan nå velge mellom enten nye 20 minutter ved å trykke på Sleep knappen, bytte til en annen kilde eller skru av iYiY. For å avbryte Sleep funksjonen; trykk og hold knappen inne. Symbolet med mennesket i sengen vil forsvinne og et bekræftende lydssignal vil høres. Sleep funksjonen virker ikke når enheten er slått av.

9. TIME SET(Knappen kan ikke benyttes når RDS er på): Trykk og hold for å stille inn klokken. Et signal vil høres for å indikere at du har kommet inn i innstillingsfunksjonen (Fig.2) Timen vil blinke først. Vri på Tune knappen for å endre tid. Trykk på Tune knappen igjen for å justere minutter. Trykk på Tune knappen en tredje gang for å lagre innstillingene.

10. ALARM: Denne knappen brukes i forbindelse med Time Set og søkerknapper. Se forøvrig under ”Bruk av alarm”.

11. IR SENSOR: Mottar signaler fra fjernkontrollen. Ikke blokk sensoren.

12. RDS: Trykk for å se rullende informasjonstekst fra kanaler som sender RDS signal.

13. LYS SENSOR: Sensor som fanger opp endringer i de naturlige lysforholdene og justerer lyssettingen av displayet deretter. Må ikke blokkeres.

14. HODETELEFONER UT(ved dock stasjonen): iYiY har stereoutgang for hodetelefoner (er ikke inkludert). Når disse er tilkoblet, vil lyden fra radioens høyttaler(e) bli slått av.

FUNKSJONER BAK:

1. FM ANTENNE: iYiY har innebygget FM mottaker. For eventuelt å forbedre FM forholdene, kan den medfølgende eksterne FM antennen kobles inn her.

2. FM ANTENNE KNAPP: Veksler mellom intern og ekstern FM antenne. Har ingen effekt på AM mottak.

3. RECORD OUT: For tilkobling av opptaker.

4. AUX-INNGANG: Formidler stereolyd fra andre kilder som CD spiller, TV eller datamaskin. Sett iPod/Aux-knappen i front i posisjon og skru på den tilkoblede enheten. iPod må kobles fra docking stasjonen dersom man skal lytte på en annen ekstern lydkilde. Volumet kan variere noe fra vanlig radiolytting

5. MIX IN: For mixing av lyd.

6. AC INPUT: Strømtilførsel kobles her.

7. BASS UTGANGER: Produserer lav frekvent lyd som gir ytterligere kvalitet på bassnivået. Må ikke tildekkes da det vil både forringe lyd kvaliteten samt hindre ventilasjon av varme.

FJERNKONTROLL

(fjern plastikken fra batteridelen):

Visse funksjoner kan være uforenelig med noen eldre iPod modeller. For å oppdatere programvaren, gå til

www.apple.com/ipod/download/

Frontpanelets funksjoner finnes på fjernkontrollen, i tillegg til en Mute knapp. Fjernkontrollens resterende funksjoner er i helhet beregnet til en stasjonert iPod.

- 1. I<<>> I** Trykk for å gå frem eller tilbake et spor. Trykk og hold for rask spoling frem eller tilbake i sporet.
- 2. >II:** Trykk en gang for avspilling. Trykk igjen for pause/play back. Funksjoner 2-5 bare for iPod.
- 3. MENU:** Trykk for å komme inn på menyen.
- 4. SELECT:** Trykk for å velge fra menyen.
- 5. ^/v DOWN:** For å navigere opp eller ned i menyen.
- 6. Album Prev./Next:** For å gå frem eller tilbake til neste/forrige album
- 7. Playlist Prev./Next:** For å gå frem eller tilbake til neste/forrige Playlist
- 8. Mute:** Trykk for å svekke lyden helt. Diplayet i iYiY vil blinke "Mute" inntil lyden gjenopprettes ved å trykke på knappen en gang til – eller ved å bruke volumknappene.
- 9. Preset:** Trykk for å bla igjennom forhåndsinnstilte radiokanaler når iYiY er stilt inn på FM eller AM. Denne knappen kan ikke brukes til å forhåndsinnstille kanaler
- 10. Lys:** Trykk for å aktivere bakgrunnsbelysningen på iPod i 30 sek. Trykk igjen dersom du ønsker belysningen avslått før de 30 sek. har gått.

Merk: Klokke og Alarm knappene på fjernkontrollen viser bare kort tiden og oppvåkningstidspunkt. Disse knappene kan ikke brukes til innstilling.

Bruk av alarm.

1. Innstilling av alarm tidspunkt: Trykk lett på alarm knappen. Ordet "Alarm" vil blinke i displayet. Trykk og hold Time Set knappen for å stille inn alarm knappen for å stille inn alarm tidspunktet. Et kort lydsignal bekrefter at innstilling av alarm tidspunkt er klart. Time vil blinke først. Vri på søkehjulet for innstilling. Trykk Time Set knappen igjen for å gjøre riktig minuttvalg. Trykk Time Set knappen igjen for å lagre valget.

2. Innstilling av alarm kilde: Still inn på den FM eller AM kanalen du ønsker å vekkes til (eller skru knappen på Aux for å våkne til et alarmsignal) og still inn lydstyrken. Alarmsignalet kan ikke justeres. Trykk og hold Alarm knappen. Et lydsignal bekrefter at alarmen er innstilt og ordet "Alarm" samt valgt valgt tidspunkt vises på displayet. "Alarm" signalet vil blinke når alarmen går av. Dersom du velger å bli vekket av alarmsignalet, vil dette lyde i 60 sek., deretter slå seg av i 60 sek. Dette gjentas i en time dersom Alarm knappen ikke trykkes inn.

For å bli vekket av iPod, følg overnevnte bruksanvisning, men kobl først til iPod'en og sett kildevelgeren i iPod/Aux posisjon.